

Mekanik Montaj Klavuzu



- * Cihaz mekanik montajı ve rekor girişi şekildeki gibi yapılmalıdır.
- * Karıştırıcı motoru direk cihaza girilemez.
- * Cihaza tek rekor deliği açınız.
- * Motor bağlantılarını dışarıda bir boatta toplayınız.



- * Kablolar şekildeki gibi yerleştirilip köşedeki vidaya bağlanarak kapak açıldığında kabloların gerilerek zedelenmesi engellenmelidir. Doğru yerleştirilmeyen kablolar. Kapak kapatıldığında devre elemanlarını sıkıştırarak hasara yol açabilir.
- * Güç bağlantısı 4*1,5 TTR kabloyla yapıp , dışarıdaki bir kutuda 16 amper sigorta takılmalı ve klemenslerle motor bağlantısı yapılmalıdır.